

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://honiton.nt-rt.ru> || hnp@nt-rt.ru

Торцевые насадки



Отверточная насадка
1/4" PH3, HONITON BS-
A2PH3



Отверточная насадка
1/4" PZ1, HONITON BS-
A2PZ1



Отверточная насадка
1/4" PZ2, HONITON BS-
A2PZ2



Отверточная насадка
1/4" PZ3, HONITON BS-
A2PZ3



Отверточная насадка
1/4" для шлицевых
винтов 4, HONITON BS-
A2SL40



Отверточная насадка
1/4" для шлицевых
винтов 5,5, HONITON
BS-A2SL55





Отверточная насадка
1/4" T10, HONITON BS-
A2T10



Отверточная насадка
1/4" T15, HONITON BS-
A2T15



Отверточная насадка
1/4" T25, HONITON BS-
A2T25



Отверточная насадка
1/4" T27, HONITON BS-
A2T27



Отверточная насадка
1/4" T40, HONITON BS-
A2T40



Отверточная насадка
1/4" T8, HONITON BS-
A2T8



Отверточная насадка
3/8" PH1, HONITON BS-
A3PH1



Отверточная насадка
3/8" PH2, HONITON BS-
A3PH2



Отверточная насадка
3/8" PH3, HONITON BS-
A3PH3



Отверточная насадка
3/8" PZ1, HONITON BS-
A3PZ1



Отверточная насадка
3/8" PZ2, HONITON BS-
A3PZ2



Отверточная насадка
3/8" для шлицевых
винтов 4, HONITON BS-
A3SL40



Отверточная насадка
3/8" для шлицевых
винтов 5,5, HONITON
BS-A3SL55



Отверточная насадка
3/8" для шлицевых
винтов 7, HONITON BS-
A3SL70



Отверточная насадка
3/8" T10, HONITON BS-
A3T10



Отверточная насадка
3/8" T15, HONITON BS-
A3T15



Отверточная насадка
3/8" T20, HONITON BS-
A3T20



Отверточная насадка
3/8" T25, HONITON BS-
A3T25



Отверточная насадка
3/8" T27, HONITON BS-
A3T27



Отверточная насадка
3/8" T40, HONITON BS-
A3T40



Отверточная насадка
3/8" T45, HONITON BS-
A3T45



Отверточная насадка
3/8" T50, HONITON BS-
A3T50



Торцевая насадка 1/2",
M10, HONITON BS-
B4M10



Торцевая насадка
удлиненная 1/2", M10,
HONITON, BS-
B4M10L100



Торцевая насадка 1/2",
M12, HONITON BS-
B4M12



Торцевая насадка
удлиненная 1/2", M12,
HONITON, BS-
B4M12L100



Торцевая насадка
удлиненная 1/2", M14,
HONITON BS-
B4M14L100



Торцевая насадка
удлиненная 1/2", M16,
HONITON BS-
B4M16L100



Торцевая насадка 1/2",
M6, HONITON BS-B4M6



Торцевая насадка
удлиненная 1/2", M6,
HONITON BS-B4M6L100



Торцевая насадка 1/2",
M8, HONITON BS-B4M8



Торцевая насадка
удлиненная 1/2", M8,
HONITON BS-B4M8L100



Отверточная насадка
1/2" T15, HONITON BS-
B4T15





Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T15,
HONITON BS-
B4T15L140

Отверточная насадка
1/2" T20, HONITON BS-
B4T20

Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T20,
HONITON BS-
B4T20L140



Отверточная насадка
1/2" T25, HONITON BS-
B4T25

Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T25,
HONITON BS-
B4T25L140

Отверточная насадка
1/2" T27, HONITON BS-
B4T27



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T27,
HONITON BS-
B4T27L140

Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T30,
HONITON BS-
B4T30L140

Отверточная насадка
1/2" T40, HONITON BS-
B4T40



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T40,
HONITON BS-
B4T40L140

Отверточная насадка
1/2" T45, HONITON BS-
B4T45

Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T45,
HONITON BS-
B4T45L140



Отверточная насадка
1/2" T50, HONITON BS-
B4T50



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T50,
HONITON BS-
B4T50L140



Отверточная насадка
1/2" T55, HONITON BS-
B4T55



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T55,
HONITON BS-
B4T55L140



Отверточная насадка
1/2" T60, HONITON BS-
B4T60



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" T60,
HONITON BS-
B4T60L140



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" для
винтов с внутренним
шестигранником 5, BS-
B4HX05L140



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 6,
HONITON BS-B4HX06



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" для
винтов с внутренним
шестигранником 6,
HONITON, BS-
B4HX06L140



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 7,
HONITON BS-B4HX07



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" для
винтов с внутренним
шестигранником 7,
HONITON, BS-
B4HX07L140



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 8,
HONITON BS-B4HX08



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" для
винтов с внутренним
шестигранником 8,
HONITON, BS-
B4HX08L140



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 9,
HONITON BS-B4HX09



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 10,
HONITON BS-B4HX10



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" для
винтов с внутренним
шестигранником 10,
HONITON, BS-
B4HX10L140



Отверточная насадка
удлиненная 1/2" для
винтов с внутренним
шестигранником 12,
HONITON, BS-
B4HX12L140



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 19,
HONITON BS-B4HX19



Отверточная насадка
1/4" для винтов с
внутренним
шестигранником 8,
HONITON, BS-A2HX08



Отверточная насадка
1/4" для винтов с
внутренним
шестигранником 10,
HONITON, BS-A2HX10



Торцевая насадка 1/2",
M14, HONITON, BS-
B4M14



Торцевая насадка 1/2",
M16, HONITON, BS-
B4M16



Отверточная насадка
1/4" для винтов с
внутренним
шестигранником 4,
HONITON BS-A2HX04



Отверточная насадка
1/4" для винтов с
внутренним
шестигранником 5,
HONITON BS-A2HX05



Отверточная насадка
1/4" для винтов с
внутренним
шестигранником 6,
HONITON BS-A2HX06



Отверточная насадка
1/4" для шлицевых
винтов 7, HONITON BS-
A2SL70



Отверточная насадка
1/4" T20, HONITON BS-
A2T20



A2T30



Отверточная насадка
3/8" для винтов с
внутренним
шестигранником 6,
HONITON BS-A3HX06



Отверточная насадка
1/2" T30, HONITON BS-
B4T30

Предзаказ



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 14,
HONITON BS-B4HX14

внутренним

шестигранником 4,
HONITON BS-A3HX04



Отверточная насадка
3/8" для винтов с
внутренним
шестигранником 8,
HONITON BS-A3HX08



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 5,
HONITON BS-B4HX05

Предзаказ



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 17,
HONITON BS-B4HX17

внутренним

шестигранником 5,
HONITON BS-A3HX05



Отверточная насадка
3/8" T30, HONITON BS-
A3T30



Отверточная насадка
1/2" для винтов с
внутренним
шестигранником 12,
HONITON BS-B4HX12



Отверточная насадка
1/4" для винтов с
внутренним
шестигранником 3,
HONITON BS-A2HX03



Отверточная насадка
1/4" PH1, HONITON BS-
A2PH1



Отверточная насадка
1/4" PH2, HONITON BS-
A2PH2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://honiton.nt-rt.ru> || hnp@nt-rt.ru